

Skifting av taurull.



Monter taurull-løfter slik bildet viser.



Bruk 30 mm fastnøkkel og skru til slik at tauet (wiren) er fri fra taurullene



Skrú av mutteren på taurullbolten



Skrú på doren for taurullbolten.



Slå ut bolten. Husk tetnings/distanseskiivene på hver side av taurullen.

Ta av taurullen og sett inn ny taurull.